

AQUA / LAMP® **RAINBOW RAYS**®

REEMPLACEMENT D'AMPOULE / INSTRUCTIONS D'UTILISATION

CODES DE PRODUITS D'AMPOULE :

AL14*
BLANC




(y compris AL4 – joint torique **BUNA noir****)

AL14-WLED*
DEL BLANCHE




(y compris AL4S – joint torique en **silicone gris****)

AL14-RR*
DEL MULTICOLORES



(y compris AL4S – joint torique en **silicone gris****)



REEMPLACER UNE AMPOULE*

1. Retirez le module de lampe (**couvercle de diffuseur**, **ampoule***, **joint torique**** et **douille d'ampoule**) de la niche en appuyant et en tournant le couvercle de diffuseur en plastique transparent dans le sens anti-horaire. Levez le module de lampe vers le pourtour.
2. Retirez les quatre vis du **couvercle de diffuseur** en plastique transparent.
3. Retirez l'ancienne **ampoule*** et débranchez-la des connecteurs à bornes fourchues.
4. Retirez l'ancien **joint torique**** de la **douille d'ampoule** et remplacez-le par un nouveau **joint torique** AL4 ou AL4S** – inclus avec la nouvelle **ampoule***.
5. Rebranchez les connecteurs des bornes fourchues aux vis du connecteur à l'arrière de la nouvelle **ampoule***.
6. Placez l'**ampoule*** dans la **douille d'ampoule**. (Assurez-vous que le **joint torique**** est correctement inséré dans la **douille d'ampoule**)
7. Reconnectez le **couvercle de diffuseur** en plastique transparent à la **douille d'ampoule** au moyen des quatre vis en utilisant la même tension sur toutes les vis.

AVERTISSEMENT : Ne serrez pas trop les vis car elles pourraient fissurer le couvercle de diffuseur en plastique transparent.

RAINBOW RAYS®

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE L'AMPOULE DEL MULTICOLORE (AL14-RR)

CONTRÔLE DE LA LUMIÈRE ET DES EFFETS D'ÉCLAIRAGE RAINBOW RAYS®

Les ampoules DEL multicolores Rainbow Rays® AQUA/LAMP® (AL14-RR) sont préprogrammées avec un assortiment d'effets lumineux.

Éteignez l'ampoule DEL Rainbow Rays® pendant une à deux secondes, puis rallumez-la pour passer à l'effet suivant. Les effets peuvent être contrôlés soit en utilisant l'interrupteur d'éclairage préexistant de la piscine, soit en installant la télécommande sans fil AQUA/LAMP® (AL20).

Lorsque vous éteignez l'ampoule DEL Rainbow Rays® et la laissez éteinte pendant plus de 10 secondes, celle-ci se réinitialise et recommence le cycle d'éclairage sur la couleur Blanche.

SÉLECTION DE COULEURS RAINBOW RAYS®

Description des effets (8)

- RAINBOW SÉLECTION Blanc, Bleu, Vert, Rose, Turquoise
- RAINBOW TRANSITION TOUTES les 5 couleurs effectuent une transition lente
- RAINBOW BLEU/VERT Le Bleu et le Vert effectuent une transition lente
- RAINBOW ÉCLAIR Effet stroboscopique – TOUTES les couleurs clignotent rapidement

IMPORTANT:

- Dans tous les cas, coupez/éteignez l'alimentation électrique des lampes avant de procéder à leur entretien.
- Plage de température recommandée de -20 °C à 40 °C (-4 °F à 104 °F).

AVERTISSEMENT

Ne mettez pas en péril votre système d'éclairage de piscine AQUA/LAMP® en utilisant des **AMPOULES NON TESTÉES** et **NON AUTORISÉES**. L'utilisation d'ampoules non autorisées **ANNULERA** la garantie et pourrait en réduire leur efficacité et y entraîner des fuites prématurées. Recherchez la marque de qualité **AQUA/LAMP®!***

(*numéros de pièces autorisés au dos de nos ampoules : **AL14, AL14-WLED** ou **AL14-RR**).

DIRECTIVES D'HIVÉRISATION POUR TOUTES LES AMPOULES EN OPTION*

Les lampes de piscine doivent être éteintes pendant l'hiver ou la saison morte. Si vous baissez le niveau d'eau de votre piscine pendant les mois d'hiver pour protéger votre écumeur et les buses de refoulement; le module d'éclairage AQUA/LAMP® (décrit à la page 1, étape 1) peut être laissé en place (connecté à l'**anneau adaptateur** à l'intérieur de la niche). La niche se videra et rien ne gèlera.

Si vous n'abaissez pas le niveau d'eau de votre piscine pendant les mois d'hiver, le module d'éclairage AQUA/LAMP® doit être déverrouillé et retiré de la niche et lesté pour être suspendu en dessous du niveau de surface de glace attendu ou il peut être enveloppé dans un revêtement protecteur au-dessus du pourtour sous votre couverture d'hiver.

GARANTIE

Les ampoules à faisceau scellé AQUA/LAMP® (AL14) sont garanties, dans des conditions d'utilisation normales, sans défaut de matériel ni de fabrication, pendant une période **d'un an** à compter du jour d'achat. **Les ampoules DEL blanches AQUA/LAMP® (AL14-WLED)** et **les ampoules DEL multicolores Rainbow Rays® (AL14-RR)** sont garanties, dans des conditions d'utilisation normales, sans défaut de matériel ni de fabrication, pendant une période de **deux ans** à compter du jour d'achat. Une preuve d'achat (facture de vente) est requise pour toutes les réclamations au titre de la garantie.

Cette garantie ne couvrira pas les dommages résultant d'une installation négligente/mauvaise, d'une utilisation anormale qui inclut l'utilisation de l'ampoule DEL en dehors de l'eau pendant une période prolongée créant une chaleur excessive, ou d'un mauvais entretien qui inclut une mauvaise hivérisation.

PROTECTION DE GARANTIE :

Afin d'éviter que de l'eau ne s'infilte dans l'appareil et ne cause des dommages :

- A) Remplacez le **joint torique**** approprié chaque fois qu'une ampoule de **N'IMPORTE QUELLE** des 3 options **d'ampoule*** est remplacée
- B) Inspectez le **couvercle de diffuseur transparent AL2** pour des fissures
- C) Inspectez la **douille d'ampoule AL5/AL5-Grey (gris)** pour des signes de déformation et de fissures
- D) Inspectez l'étanchéité du **connecteur étanche à eau AL5-WT**
- E) Hivérisez correctement votre système d'éclairage (voir les directives d'hivérisation ci-dessus)



361 Rowntree Dairy Road, Unit 4.
Woodbridge, Ontario, Canada. L4L 8H1

Tel: (905) 264-6496 • Fax: (905) 264-6508

Email: info@consolidatedpool.com

www.consolidatedpool.com

